

---

# Kutilův průvodce

Nyní, když jste si vybrali Vaše barvy,  
dříve než se pustíte do práce naučte se základy.  
Náš nepostradatelný Kutilův průvodce  
Vám pomůže během celého průběhu prací,  
aby byl výsledek co nejprofesionálnější

Na začátku ● Příprava povrchů  
Jak natírat: v interiérech a venku ● Co budu potřebovat?  
Dřevo a kov ● Bezpečnost a okolní prostředí

# Na začátku

Skutečnost, že si najdete čas pro naplánování Vašeho projektu, aby vše dopadlo na výbornou, je skvělou myšlenkou. Zde nabízíme několik jednoduchých rad, které pro Vás budou užitečné.

## Dříve než začnete

- Určete si postup jednotlivých prováděných prací.
- Pro každou práci používejte vždy odpovídající náčiní.
- Dříve než začnete malovat nebo lakovat dbejte na to, aby byla místnost dobře větraná.
- Pokud používáte více než jednu plechovku od stejného odstínu barvy, smíchejte je dohromady v jedné větší nádobě pro případ, že by byly odstíny lehce odlišné.

## Během malování

- Držte děti a zvířata mimo prostor, v němž pracujete.

- Používejte odpovídající ochranu očí.

- Pokud budete mít pauzu, odložte barvu na chladné a bezpečné místo a obalte váš štětec do potravinářské fólie, aby nezatvrdl.

- Velké plochy jako jsou stěny a strop musí být vždy natírané nátěrem na bázi vody.

## Když skončíte

- Pokud jste s prací skončili a pokud jste použili nátěry na bázi ředidla, očistěte váš štětec pomocí přípravku Dulux White Spirit.
- Položte štětce naplocho nebo na jejich rukojeti. Nepokládejte je na stojato na štětiny, protože to by je přehnulo a štětec by se zničil.

# Příprava povrchů

Připravte všechny povrchy, které budete natírat jak nejlépe můžete, abyste dosáhli co nejprofesionálnějšího vzhledu.

## Stěny a stropy

- Odstraňte koberce a vysajte podlahu, abyste odstranili veškerý prach. Pokud je to možné, odstraňte nábytek a doplňky jako jsou stínidla a rámy.
- Pokud je stará omítka ještě v přijatelném a dokonale suchém stavu, je příprava snadná: zakryjte všechny malé trhlinky pomocí tmelů a stěrek Dulux Polycell (na omítku) a dříve než začnete natírat oprašte povrch.
- Malé trhlinky a štěrbinky mohou být vyplněny univerzálním nátěrem, ale větší vyžadují mnohem důkladnější péči. Existuje široká škála přípravků Polycell nebo Molto, která vám pomohou s přípravou povrchu pro dokonalý výsledek.
- Než začnete malovat odstraňte tapety. Nejjednodušším způsobem je použití prostředku na odlepení pomocí páry.
- Očistěte stěny, abyste odstranili veškeré zbytky lepidla.

## Zakrytí děr v omítce

- Malé díry s hloubkou do 50 mm mohou být vyplněny pomocí prostředku Polycell stěrkový tmel profi nebo Polycell štukový tmel profi.
- Velké díry v omítce musí být správně zakryty pomocí přípravku Moltofill (pro opravu trhlin).

## Příprava dřevěných ráků před jejich natíráním

- Rámy oken musí být čisté, zdravé a suché. Je důležité odstranit popraskaný a poškozený tmel mezi sklem a rámem. V průběhu let se stává křehkým a má tendenci se lámat a opadávat.
- Seškrabte veškerý materiál, který se odtrhuje. Ošetřete mech a plísně odpovídajícím prostředkem.
- Když je rám okna čistý a suchý, ošetřete holá dřevěná místa odpovídajícím podkladovým nátěrem, např. Dulux All purpose primer (základový nátěr na dřevo). Použijte tmelící nůž a vyplňte mezery mezi sklem a rámem pomocí univerzálního tmelu. Než začnete s malováním nechte tmel úplně zatvrdnout.

# Jak natírat: v interiérech a venku

Začněte natírat odshora místnosti a postupujte směrem dolů následujícím způsobem:

## Stropy

- Začněte v rohu a pomocí malého štětce postupujte podél okrajů.
- Poté, když jsou ještě okraje natírané plochy vlhké, natírejte v širších pruzích a začněte souběžně s oknem, použijte široký štětec nebo váleček.
- Takto postupujte i v přiléhajících místech, vždy postupujte od vlhké části.

## Stěny

- Pro začátek použijte malý štětec a začněte pracovat v horním rohu. Pokud jste pravák, postupujte zleva doprava a naopak. Zbytek stěny natírejte širokým štětcem nebo válečkem.

## Dveře

- Odstraňte ze dveří kovové části a otevřete je.
- Natřete dveře dříve než obložení. Pokud natíráte každou stranu jinou barvou, dejte si pozor na to, aby byly všechny viditelné části u otevřených dveří stejné barvy.
- Pokud natíráte venkovní dveře, musíte také - pokud je to možné - natřít horní, spodní a zadní části závěsů.

## Okna

- Je lepší natírat okna ráno, abyste získali co nejvíce času k usychání. Pokud to podmínky pro schnutí dovolují, můžete na noc okno opět zavřít.
- Pokud je to možné, dříve než začnete okna natírat, odstraňte západky a kliky (ponechteje šroub, abyste mohli během natírání přidržovat okno jednou rukou).

- Aby byl dosažen co nejlepší výsledek, musí být rámy oken natírány v daném pořádku. Dodržováním tohoto postupu si také práci usnadníte.

1. Malé dřevěné části
2. Horní a dolní horizontální části
3. Vnitřní vertikální části
4. Vnější okraje
5. Vnější rám

## Radiátory

- Radiátory musí být natírány pouze pokud jsou studené. Použijte barvu na bázi ředidla a uzpůsobenou na kov – například Hammerite na radiátory nebo Dulux Satinwood. Nepoužívejte obyčejné barvy na bázi vody, které mohou začít lepit pokud se zahřejí.

## Podlahové lišty

- Chraňte podlahu pomocí kartonu uloženého mezi podlahovou lištu a podlahu. Přemísťujte jej podle vašeho postupu. Můžete také použít krycí pásku.

## Natírání venku

- Předtím než začnete, stanovte si plán a časový rozvrh. Budete možná muset práci rozdělit do několika různých etap, v návaznosti na vlastnosti míst: výklenky, parapety, překlady, trubky a rámy oken; budete muset čekat, abyste zakryli přechody a spoje.

- Nenatírejte za silného slunce, protože nátěry na bázi vody rychle usychají, nenatírejte ani za silného větru, protože prachové částice poletující ve vzduchu se mohou přilepit na váš nátěr.

- Vnitřní části kovových okapů je lepší natřít jednou vrstvou barvy na bázi asfaltu, která je ochrání od vlhkosti. Vnější část kovových trubek natírejte pomocí sortimentu emailů, který nabízí Dulux.

# Co budu potřebovat

Pro práci, kterou budete vykonávat, použijte odpovídající pomůcky a dosáhnete toho nejlepšího výsledku.

## Štětce

### Jaký typ štětce?

- Kupte si co nejkvalitnější štětec. Levné štětce mají krátké a rovné vlasy, obvykle upevněné v kousku dřeva vloženého doprostřed. S nimi nedosáhnete pravidelného nátěru a mají tendenci ztrácet štětiny.
- Kvalitní štětec má husté, dlouhé, uzavřené a kuželovité štětiny, které po ohnutí získají opět svůj tvar. Dobře pojmají barvu a pomáhají vám ji nanášet.
- Všeobecně je lepší použít jeden štětec široký 150 mm a jeden štětec široký 50 mm pro okraje, než použít pouze jeden štětec o šířce 200 mm, který může ztížit práci pokud je celý nasáklý nátěrem.
- Než ponoříte nový štětec do nátěru, umyjte jej, abyste jej zbavili prachu a špatně uchycených vlasů. Ponořte jej z jedné třetiny do nátěru a jemně jím poklepte o kraj nádoby,

abyste se zbavili případných kapek. Držte štětec stejným způsobem jakým držíte pero.

## Válečky

### Pokud chcete použít váleček

- Váleček s vyměnitelnými nástavci se hodí velmi dobře pro malování velkých ploch. Vyberte si jeden, který je pohodlný a není příliš těžký. Existují různé konečné úpravy. Základním pravidlem je, že čím je plocha k malování hladší, tím musí být vlasy kratší.
- Válečky s dlouhými vlasy, typů beráncí kůže, se lépe hodí pro nepravidelné plochy a textury.
- Dobrou investicí je také pořízení teleskopické tyče, s níž dosáhnete i na vzdálená místa, jako jsou stropy a schodiště.
- Použijte váleček na radiátory, abyste mohli vymalovat i plochu za nimi.

## Náčiní pro speciální efekty

### Speciální náčiní

- Pomocí těchto speciálních pomůcek můžete vytvářet textury a speciální efekty (skvrny, houbová textura, efekt kamzičí kůže nebo efekt vybledlého nátěru).

### Štětec pro vytváření skvrn

- Štětec vylisovaný v jednom kuse s krátkými přírodními vlasy. Využívá se pro nanášení nátěru na stěny nebo na dřevo a vytváří jemný efekt oblaků.

### Falešný hřeben

- Tato pomůcka je vylisovaná z měkkého kaučuku, s jednou stranou s fládry a hřebeny na okraji, na vratné rukojeti. Náčiní je jemně ponořeno do nátěru, a shora dolů se s ním pohybuje houpavým způsobem dopředu a dozadu tak, aby ve fládru vznikly součky.

### Přírodní houbička

- Pokud je nátěr aplikovaný nebo odstraňovaný z plochy pomocí houbičky, s použitím přírodních houbiček získáme přirozený jemně strakatý efekt. Nejdříve však navlhčete houbičku do teplé vody, aby byla jemná a flexibilní.

# Dřevo a kov

Dřevěné obložení a kovové povrchy natírejte pečlivě. Dosáhnete nejen trvalé konečné úpravy, ale zároveň úpravy estetické.

## Natírání dřeva

- Většina prefabrikovaných dřevěných produktů je rozdělena na části, s ohledem na nanášení lazury nebo ošetření základovým nátěrem. Měkké neošetřené dřevo je potřeba jemně obrousit, zbavit prachu a ošetřit odpovídajícím základovým nátěrem.

- Aby bylo dosaženo pěkného výsledku, je důležité použít odpovídající základový nátěr. Xyladecor a Dulux nabízejí širokou škálu přípravků určených pro rozličné povrchy.

## Broušení dřeva

- Není nutné obrousovat staré nátěry, ledaže by byly ve velmi špatném stavu. Je vždy vhodnější nanášet barvu na nátěr než začínat od holého dřeva.

## Nátěry a laky

- Lak chrání holé dřevo a propůjčuje mu hluboký lesk, který zdůrazňuje krásu vlákna. Existují různé způsoby lakování dřevěných částí, jak v interiéru tak v exteriéru vašeho obydlí.

## Natírání holého dřeva

- Pro trvalý výsledek při natírání holého dřeva je nejlepší postupovat po vrstvách. Začněte s pomocí přípravku All purpose primer (základ na dřevo) od Duluxu pro holé dřevo, dále použijte nátěr pro střední vrstvu Undercoat a nakonec vrchní nátěr High Gloss nebo Satinwood.

## Natírání kovu

- Kovové povrchy, jako jsou zábradlí, okolí domu a okapy, si zasluhují stejně tolik pozornosti jako zbytek vašeho obydlí.

- Dbejte na to, abyste dobře zakryli hrany, to jsou místa, která jsou



---

nejvíce citlivá a nejvíce vystavená nepřízní počasí.

- Železný kov (železo nebo ocel), který zrezavěl ztrácí rychle svůj nátěr. Dbejte na to, aby byla vaše příprava co nejsvědomitější.
- Nejjednodušším způsobem jak ošetřit rez je použít přípravek Hammerite. Dosáhnete dobrých výsledků, i když jej aplikujete přímo na rez.

# Bezpečnost a okolní prostředí

Ve většině případů budete při Vaší dekorační práci používat výrobky, které obsahují chemické látky. Je tedy vhodné zacházet s nimi rozumným způsobem, abyste maximálně snížili nebezpečí poškození životního prostředí.

## Manipulace s nátěrem a chemickými prostředky

- Pro naplánovanou práci nekupujte více barvy než budete potřebovat. Pokud budete uschovávat zbytek, uložte jej do bezpečné skříně, mimo dosah dětí.
- Nevylévejte nátěr ani lakový benzin do kanalizace, protože chemické produkty, které obsahuje se mohou rozložit a kontaminovat vodní toky.

## Odstranění nátěrů na bázi olova

- Pokud žijete v budovách postavených před rokem 1960, povrchy, jako jsou dveře, okna a podlahové lišty, mohou být natřeny

nátěry obsahujícími olovo. Mohou být škodlivé v případě, že dojde k jejich styku s pokožkou nebo k jejich vdechnutí. Olovo může být nebezpečné zejména pro těhotné ženy a malé děti.

- Budovy postavené po roce 1960 mohou být také na některých místech opatřeny speciálními základovými nátěry na kov s obsahem olova. Není nebezpečné znovu natřít povrchy, které byly v minulosti opatřené nátěry s obsahem olova, ale pod podmínkou, že tyto povrchy musí být správně připraveny.
- Odstraňování nátěrů na bázi olova se může zdát složité a nebezpečné. Dulux vám proto doporučuje, abyste k tomu využili služeb profesionálních a zkušených natěračů.

## Bezpečnost

- I když jsou v dnešní době natírací prostředky bezpečnější a je snazší

s nimi manipulovat, množství z nich přesto obsahuje chemické látky, které mohou být škodlivé, pokud je s nimi nakládáno nevhodným způsobem. Několik jednoduchých a vhodných opatření vám zaručí dobrý výsledek při zachování veškeré bezpečnosti.

- Dříve než začnete s prací, vždy si přečtěte etiketu a návod k použití barev, ředidel a dalších dekoračních materiálů.
- Dbejte na to, aby bylo místo práce dobře větráno. Pokud máte citlivou pokožku noste rukavice. V případě, že vaše oči přijdu do styku s výrobkem, omyjte je velkým množstvím čisté vody.